

Funktionstasten des Telefons Cisco 7942/62



Nummer	Funktion
1	Programmierbare Leitungs-/ Funktionstaste
2	LCD Display
3	Telefonstützentaste (Anstellwinkel des Telefons verändern)
4	Nachrichtentaste
5	Verzeichnisse/ Ruflisten
6	Hilfetaste
7	Telefoneinstellungen
8	Dienste (z.B. Hotline beim Dezernat Studium und Lehre)
9	Lautstärke für Klingeln/ Hörer/ Lautsprecher
10	Freisprechen
11	Mikrofon an/ aus
12	Headset Taste
13	Navigationstaste (für Telefonmenüs)/ Aufgelegt: Wahlwiederholungsliste
14	Nummernblock
15	Softkeys (ändern sich je nach Status)
16	Hörer mit Nachrichtenanzeige für Voicemail